

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТРИММЕР ДЛЯ НОСА
NT-111

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки SUPRA®. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА	4
УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	4
ЧИСТКА ПРИБОРА	5
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	5
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	7
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	8

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Прибор предназначен для удаления волос из ноздрей и ушей в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по назначению.
2. Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно чинить неисправный прибор. В случае неисправностей за ремонтом обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
3. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Триммер для носа является прибором индивидуального пользования.
5. Запрещается использовать прибор, если на коже имеются бородавки, царапины, воспаления, покраснения или открытые раны.
6. Во время использования прибора соберите или заколите волосы, чтобы они не мешали.
7. Запрещается пытаться подрезать прибором волосы на голове или ресницы. Чтобы подстричь брови или другие волоски на лице, используйте плоскую насадку-триммер.
8. На время хранения закрывайте бритвенную головку защитным колпачком.
9. Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.
10. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
11. Храните прибор в недоступном для детей месте.
12. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

13. Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора.

14. Содержите прибор в чистоте. Проводите чистку после каждого использования.

15. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

16. Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.

17. Не рекомендуется постоянно коротко срезать волосы в носу, т.к. они выполняют защитную функцию организма.

18. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

19. Несоблюдение правил эксплуатации снимает прибор с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

Меры предосторожности при использовании батарей

- Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и даже к взрыву.
- Устанавливайте батарейки только рекомендованного типа и размера.
- Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные батарейки питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или

ведет к утечкам электролита из старой батареи.

- Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батареек, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.

- Выньте батарейки питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.

- Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это сделано безопасным способом. -- Никогда не бросайте батарейки в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как следует выбрасывать батарейки.

УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА



1. Цилиндрическая насадка для удаления волос из ноздрей и ушей
2. Переключатель питания
3. Корпус прибора
4. Крышка батарейного отсека

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

Перед началом эксплуатации установите в батарейный отсек батарейку (в комплект поставки не входит).

1. Убедитесь, что прибор выключен (переключатель питания находится в положении «OFF»), и открутите крышку батарейного отсека.
2. Установите батарейку AA в батарейный отсек с соблюдением полярности.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если батарейка установлена неправильно, вы не сможете закрыть крышку батарейного отсека.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для удаления для удаления волос из ноздрей и ушей (с использованием цилиндрической насадки).

1. Снимите защитный колпачок.
2. Переведите переключатель питания вверх, чтобы включить прибор.
3. Аккуратно и неглубоко вставьте цилиндрическую в ноздрю или ушной проход и осторожно перемещайте его в разных направлениях, чтобы сбрить волоски.

ВНИМАНИЕ:

Не вставляйте насадку в ноздри или уши глубже 5 мм.

4. По окончании использования выключите прибор переключателем на корпусе. Очистите ноздри и уши от срезанных волосков.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Проводите чистку прибора после каждого использования.

Отсоедините насадку от корпуса, вращая ее против часовой стрелки, и очистите от волосков и других загрязнений щеточкой, поставляемой в комплекте.

Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Корпус данного прибора нельзя мыть под краном или погружать его в воду.

Храните прибор в чистом и сухом месте, недоступном для детей.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя

Проблема	Причина	Решение
Триммер плохо срезает волосы.	Бритвенная головка деформирована.	Установите новую бритвенную головку.
	Бритвенная головка затупилась после долгого использования.	
Триммер не включается.	Неправильно установлен элемент питания.	Установите батарейку в соответствии с обозначениями полярности.
	Батарейка разряжена.	Замените элемент питания.
Бритвенная головка качается.	Бритвенная головка не зафиксирована.	Установите бритвенную головку правильно, чтобы она была зафиксирована на корпусе.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: AA батарейка (не входит в комплект)

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте

www.Supra.ru.



Изготовитель: ТОО ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД, адрес: КНР, Гонконг, Норт Поинт, Хо Кингз Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 20/Ф, 2006-8. Сделано в Китае.

Manufacturer: Top Technology Production Limited
Address: 2006-8, 20/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong.
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: ТРИММЕР ДЛЯ НОСА

Модель: NT-111

Версия: V1X06

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

SUPRA

SUPRA.RU